



MANUAL | LANÇA 360-366

INSTRUÇÕES GERAIS

360

Pressão máxima 580 PSI ou 40 BAR.

360 Y 366

Pressão de trabalho ideal 100 PSI ou 7 BAR.

Certifique-se de ter fluxo e pressão suficientes para combater incêndios. Abra e feche a válvula lentamente. Abrí-la repentinamente pode causar golpe de aríete. Não use em incêndios elétricos. Não aperte demais a lança na conexão da mangueira. Não modifique a lança de forma alguma. Use apenas com água e/ou espumas

MODO DE USAR

- 1
- Abra e feche a válvula lentamente.
- 2
- Para abrir: puxe a alça para trás.
- 3
- Para fechar: empurre a alça para frente.
- 4
- Para alterar o tipo de jato: Gire a ponta da lança. Gire no sentido horário para obter um jato completo e compacto e no sentido anti-horário para obter um jato tipo névoa.
- 5
- Para modificar a taxa de fluxo de água: Gire lentamente o anel de controle de fluxo até que a configuração desejada seja alcançada. As vazões indicadas são calculadas em 100 PSI ou 7 BAR.



MANUTENÇÃO

Para lavar a lança, gire o anel de controle de fluxo em direção à palavra (LIMPAR).

A lança deve ser inspecionada antes e depois de cada utilização para garantir que está em perfeitas condições de uso.

Se ocorrer alguma destas situações, a lança deverá estar fora de serviço:
1) Os controles estão inoperantes ou difíceis de operar.
2) Uso excessivo.
3) Perda de água.
4) Dentes giratórios quebrados.

Lave periodicamente a lança com água limpa e remova a sujeira da lança.

Verifique periodicamente se o anel giratório de entrada está suficientemente ajustado.

INCÊNDIO ESTRUTURAL



Nº	Descrição	Material	Quantidade
1	Parafuso	Aço inoxidável	1
2	Parafuso	Aço inoxidável	1
3	Defletor	Alumínio	1
4	Anel de retenção	Alumínio	1
5	Arruela com dentes	Borracha NBR	1
6	Dentes	Aço inoxidável	1
7	Arruela com dentes	Borracha NBR	1
8	Protetor de choque	Borracha NBR	1
9	Anel de vedação	Borracha NBR	1
10	Tubo de descarga	Alumínio	1
11	Anel de vedação	Borracha NBR	1
12	Manga seletora	Alumínio	1
13	Acessório cilíndrico	Aço inoxidável	2
14	Mola radial	Aço inoxidável	1
15	Anel de desgaste	Alumínio	1
16	Parafuso	Aço inoxidável	3
17	Indicador de jato	Alumínio	1
18	Parafuso	Aço inoxidável	1
19	Corpo da lança	Alumínio	1
20	Rolamento	Latão	1
21	Anel de controle	Alumínio	1
22	Parafuso	Latão	1
23	Acessório cilíndrico	Aço inoxidável	1
24	Mola	Aço inoxidável	1

Nº	Descrição	Material	Quantidade
25	Parafuso	Latão	1
26	Alfinete	Aço inoxidável	1
27	Parafuso	Aço inoxidável	2
28	Indicador de fluxo	Alumínio	1
29	Tronco	Alumínio	1
30	Anel de vedação	Borracha NBR	1
31	Corpo da válvula	Alumínio	1
32	Maçaneta	Nylon Dupont	1
33	Junta	Teflon PTFE	2
34	Valvula	Aço inoxidável	1
35	Anel de vedação	Borracha NBR	1
36	Anel de vedação	Borracha NBR	1
37	Arruela Válvula	Alumínio	2
38	Acessório cilíndrico	Aço inoxidável	35
39	Anel de vedação	Borracha NBR	1
40	Filtro	Aço inoxidável	3
41	Encaixe giratório	Alumínio	1
42	Junta	Borracha NBR	1
43	Alfinete	Aço inoxidável	1
44	Eixo	Alumínio	1
45	Anel de vedação	Borracha NBR	1
46	Anel de vedação	Borracha NBR	1
47	Alfinete	Aço inoxidável	1
48	Asa	Nylon Dupont	1
49	Parafuso	Aço inoxidável	1