

Chicote

MODOS DE USAR

- Ferramenta de sufocação que atua de forma semelhante ao morcego de incêndio, extinguindo e sufocando a chama ao eliminar o oxigênio ao atingir a linha de fogo.
- O uso é recomendado para terrenos irregulares e irregulares, terrenos pedregosos ou vegetação fechada onde o trabalho com o taco de fogo é desconfortável.

MATERIAIS

- É feita de tiras de borracha vulcanizada reforçada com duas malhas têxteis para lhe dar resistência ao rasgo. Estas tiras se adaptam à forma do terreno, permitindo que seja umedecida através da cópia da topografia irregular.

- Esta ferramenta é uma das ferramentas mais preferidas para o ataque direto e pode ser carregada junto com a mochila de água e, juntos, é uma das duplas mais eficientes na extinção de incêndios florestais.

- A corda de fibra de vidro é curta para que a ferramenta seja fácil de manusear em vegetação fechada ou em áreas de difícil acesso.

INCÊNDIOS FLORESTAIS

CHICOTE

Peso	2,2 Kg	Número de fatias	11
Comprimento total	1,3 m	Comprimento das fatias	530 mm

