


Tabla de talles de Camisa EURO XVI



- La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo y en posición de cuerpo natural. Tomar medida con una remera colocada.
- La medida B se toma en la misma posición que A, se toma desde el hueso del hombro hasta la muñeca, pasando por sobre el codo.
- Los talles no expresados en esta tabla y el talle XXXL se consideran especiales, puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

	medida/talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)	XXXL (58/60)
MEDIDAS DE CUERPO RECOMENDADAS	A-Pecho	Hasta 84cm	Entre 85/92cm	Entre 93/100cm	Entre 101/108cm	Entre 109/116cm	Entre 117/124cm	Entre 125/132cm
	B-Largo Manga	Hasta 53cm	Hasta 55cm	Hasta 57cm	Hasta 61cm	Hasta 65cm	Hasta 69cm	Hasta 71cm
TALLA DE CAMISA	Circunferencia pecho	104cm	112cm	120cm	128cm	136cm	144cm	152cm
	Largo Manga	58cm	60cm	62cm	66cm	70cm	74cm	76cm