

Manual

# Antorcha de goteo 5 litros



## INSTRUCCIONES DE ARMADO

Montaje para uso operativo

1 Desenrosque la tuerca de bronce y colóquela a un costado.



2 Tome el conjunto tapa / pico / mecha del recipiente y retire.



3 Libere el conducto de paso de combustible, desenroscando el tapón.



Posteriormente enrosque en el alojamiento paralelo al conducto el tapón, para evitar la pérdida de la pieza.

4 Inspeccione en el interior de la tapa la presencia de bolita, tuerca y filtro.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

5 Tome el recipiente y prepare la mezcla según proporciones sugeridas.



6 **¡ATENCIÓN!** Chequee el o-ring en la boca de carga.



Tome el conjunto tapa / pico / mecha y colóquelo en la boca del recipiente.

7 Alinee el conjunto de forma tal que el rulo quede en sentido opuesto al aireador.

8 Tome la tuerca y ajuste para poder utilizar el producto.




9 Aireación: Desenrosque el tornillo de aireación en sentido contrario a las agujas del reloj (al menos dos vueltas completas.)



## MODO DE USO


1 Para embeber la mecha con combustible, realice movimientos hacia arriba y abajo.



2 Encienda la mecha.

3 Una vez encendida: Inclíne gradualmente la antorcha hacia adelante hasta que el combustible gotee sobre la mecha encendida y genere una llama que caerá sobre el suelo a quemar.

**IMPORTANTE:** La posición correcta de uso es con el aireador posicionado hacia arriba.



### SUGERENCIAS

Para mantener la llama encendida en autocombustión, ajuste las proporciones de la mezcla de combustible.

### DESARMADO

Replique los pasos 4 - 3 - 2 - 1 en sentido inverso.

### MANTENIMIENTO

- No deje restos de combustible en el recipiente.
- Siempre verifique todas las piezas del producto.
- Reemplace, de ser necesario, la mecha.
- En caso de pérdida o daño de la pieza, compre repuestos originales.

### POSICIÓN DE TRANSPORTE



### ¡ATENCIÓN

- Antes de utilizar, inspeccione todos los componentes del producto, para asegurar el buen funcionamiento del mismo.
- Observe dentro del recipiente y verifique que esté presente el tubo de venteo.
- Chequee el o-ring de tapa.
- Verifique el estado del conjunto pico-mecha.

### ¡IMPORTANTE

- Los equipos de ignición deben ser utilizados únicamente por personal capacitado y experimentado. Se deben tomar precauciones para evitar el peligro hacia usted y los demás.
- Siempre debe identificar y prever una ruta de escape antes de iniciar la quema, puesto que la rápida propagación del fuego puede resultar peligrosa para usted y otras personas, incluso los equipos de extinción que pueden estar a distancias considerables de usted.
- El producto utiliza combustibles derivados del petróleo, estos deben manejarse con precaución.



### INFOREST ARGENTINA

WWW.INFOREST.COM.AR  
ventas@inforest.com.ar  
comex@inforest.com.ar

inforest\_incendiosforestales  
inforest.cba

Brasil 1238 Alta Gracia  
Córdoba - Argentina CP: 5186  
Tel/Fax: +54 (0)3547- 430529 | 406693  
CUIT 33-71411717-9

### INFOREST IBÉRICA

WWW.INFORESTIBERICA.COM  
info@inforestiberica.com

inforestiberica  
inforestibericaSL

C Estaño 32, Campo Real  
Madrid España  
Tel: +34 681 31 46 46