



# MANUAL | ANTORCHA DE GOTEO 1 L

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

Montaje para uso operativo

- 1

Desenrosque la tuerca de bronce y colóquela a un costado.
- 2

Tome el conjunto tapa / pico / mecha del recipiente y retire.
- 3

Libere el conducto de paso de combustible, desenroscando el tapón.

Posteriormente enrosque en el alojamiento paralelo al conducto el tapón, para evitar la pérdida de la pieza.
- 4

Inspeccione en el interior de la tapa la presencia de bolita, tuerca y filtro.
- 5

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Tome el recipiente y prepare la mezcla según proporciones sugeridas.
- 6

**¡ATENCIÓN!**

Chequee el o-ring en la boca de carga.

Tome el conjunto tapa / pico / mecha y colóquelo en la boca del recipiente.
- 7

Alinee el conjunto de forma tal que el rulo quede en sentido opuesto al aireador.
- 8

Tome la tuerca y ajuste para poder utilizar el producto.


Rulo

Aireador
- 9

Aireación: Desenrosque el tornillo de aireación en sentido contrario a las agujas del reloj (al menos dos vueltas completas.)

## MODO DE USO

- 1
- Para embeber la mecha con combustible, realice movimientos hacia arriba y abajo.




- 2
- Encienda la mecha.

- 3
- Una vez encendida: Inclíne gradualmente la antorcha hacia adelante hasta que el combustible gotee sobre la mecha encendida y genere una llama que caerá sobre el suelo a quemar.

**IMPORTANTE:**  
La posición correcta de uso es con el aireador posicionado hacia arriba.

### Sugerencia

Para mantener la llama encendida en autocombustión, ajuste las proporciones de la mezcla de combustible.



### DESARMADO

Replique los pasos 4 - 3 - 2 - 1 en sentido inverso.

### MANTENIMIENTO

- No deje restos de combustible en el recipiente.
- Siempre verifique todas las piezas del producto.
- Reemplace, de ser necesario, la mecha.
- En caso de pérdida o daño de la pieza, compre repuestos originales.

### TRANSPORTE

POSICIÓN DE TRANSPORTE



### ATENCIÓN

- Antes de utilizar, inspeccione todos los componentes del producto, para asegurar el buen funcionamiento del mismo.
- Observe dentro del recipiente y verifique que esté presente el tubo de venteo.
- Chequee el o-ring de tapa.
- Verifique el estado del conjunto pico-mecha.



### IMPORTANTE

- Los equipos de ignición deben ser utilizados únicamente por personal capacitado y experimentado.
- Se deben tomar precauciones para evitar el peligro hacia usted y los demás.
- Siempre debe identificar y prever una ruta de escape antes de iniciar la quema, puesto que la rápida propagación del fuego puede resultar peligrosa para usted y otras personas, incluso los equipos de extinción que pueden estar a distancias considerables de usted.
- El producto utiliza combustibles derivados del petróleo, estos deben manejarse con precaución.

